

*Примечание: Для увеличения времени работы батареи, выключайте тестовую трубку, если устройство не используется (переключатель режимов **ТМ** в центральном положении).
Восстановление настроек по умолчанию приводит к удалению всех записей с телефонной книги.*

Набор из памяти

- 1 Уставите переключатель в положение Разговор (**Т**).
- 2 Нажмите **SEL**. Появится главное меню.
- 3 Используйте **▶ ◀**, чтобы выделить **CALL PHONEBOOK**.
- 4 Нажмите **SEL**. Используйте **▶ ◀** для просмотра записей.
- 5 Используйте **▶ ◀**, чтобы выбрать необходимую запись; затем нажмите **SEL**.

Программирование памяти

Каждая ячейка содержит телефонный номер, состоящий из не более 23 цифр. При вводе большего количества цифр, сохраняются только первые 23 цифры. При отсутствии записей экран будет пустым. Нажмите **SEL** еще раз. См. руководство пользователя тестовой трубки TS25D.

Измерение тока и напряжения

В правом верхнем углу дисплея:

V = Напряжение (трубка повешена); **mA** = Ток (трубка снята).

Диапазон напряжения: 0 В пост. напряжения - 250 В пост. напряжения

Диапазон величины тока: 0 mA - 120 mA

Громкость телефона

Для регулировки громкости телефона используйте **▶ ◀**.

Карта пользователя к телефонной трубке TS[®]25D

Источника питания


- 1 Подключитесь к соединительной линии (сухие пары).
- 2 Уставите переключатель в положение Разговор (Т).
- 3 При появлении сообщения **LOW VOLTAGE LOCKOUT, DOWN ARROW FOR TALK BATTERY** (БЛОКИРОВАНИЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, СТРЕЛКА ВНИЗ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА) нажмите ◀.

Примечание: Внутренний источник разряжает батарею быстрее, чем другие функции.

Генератор тона

- 1 Уставите переключатель в положение Контроль (М).
- 2 Нажмите **SEL**. Появится главное меню.
- 3 Используйте ▶ ◀ чтобы выделить **TONER**.
- 4 Нажмите **SEL**. Появится сообщение **TONER ACTIVE** (ГЕНЕРАТОР ТОНА АКТИВЕН).
- 5 Если данные обнаружены, отобразится сообщение **DATA DETECTED TONER NOT AVAILABLE** (ДААННЫЕ ОБНАРУЖЕНЫ ГЕНЕРАТОР ТОНА НЕДОСТУПЕН.).
- 6 Для деактивации генератора, нажмите **BACK**.

Спикерфон/Громкость спикерфона



Внимание

Не прижимайте трубку тестера к уху при включении спикерфона. Уровень громкости может быть достаточно высоким.

- 1 Уставите переключатель в положение Разговор (Т) или Контроль (М).
- 2 Нажмите **SPKR**. Нажмите **SPKR** еще раз, чтобы увеличить громкость.
- 3 Нажмите **SPKR** еще раз, чтобы уменьшить громкость.

Значки

Значок
Индикатор
уровня
заряда
батарей



Номера,
сохраненные в
памяти

01234
56789

Значок
Динамик/
громкость



Нормаль-
ная
Высокая

Без звука
значок

MUTE

Значок Тональный/
импульсный набор



Измененная
полярность



Значок трубка
"повешена"



Трубка снята
Значок



Прямая
полярность

